

## 足付け・プライマー不要の強力充填接着剤

# 008 ガラス接着剤

他製品とは異なり、プライマー無しで使用できる接着力をもち、足付けも不要の湿気硬化型の強力充填接着剤です。耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性など物性的強度はもちろん、特に密着力に優れており、大変実用的です。強力性能と使いやすさでガラス脱着が容易にできるようになります。



**色調：ブラック**  
**目的：ガラスの接着、金属のシーリング**  
**特長：・速硬化型**  
**・肉やせ、だれ、発泡がない**

【乾燥時間】指触乾燥：15分

【使用可能時間】24時間

※素材・気温・湿度により多少異なる場合があります。

### 使用方法

- ①元のガラスを外してください。
- ②段差部分に接着剤が残るので、スクレイパー等できれいに取り除いてください。
- ③【Z クリーン】(→P.070)等の強力分解脱脂剤で拭き取ってください。
- ④はみ出しては困る部分は、あらかじめマスキングテープ等で保護してください。
- ⑤【008 ガラス接着剤】は、厚みが5～6mmになるように塗着してください。
- ⑥塗着後すぐにガラスをのせ、押し付け固定してください。
- ⑦万一、表側にはみ出してしまったら、塗料用シンナーをウエスなどに軽く拭くませ拭き取ってください。  
※塗料用シンナーは溶解性が高いため接着剤、塗膜を溶かします。作業の際は、少量づつウエスに含ませてはみ出した落とす部分以外につかないように気を付けて作業してください。
- ⑧常温(20℃)・湿度60%の場合、24時間程度の固定時間を取ってください。

### 注意点

- カートリッジ口の防湿膜に穴をあけてからノズルをセットしてください。(開封後は速やかに使用してください。)
- 直接肌に触れた場合には速やかに取り除いてください。
- 温度や湿度が低い場合は、硬化に時間がかかる場合があります。その場合、温度や湿度が上がるように環境設定するか、乾燥時間を長く取る等条件を考慮してください。
- 紫外線が当たる箇所への塗布は避けてください。
- カートリッジ口の防湿膜に穴をあけてからノズルをセットしてください。開封後は速やかに使用してください。冬場等の低温時は高粘度になったり先端ノズル口径が細すぎる場合、カートリッジの押し出し圧が高くなり破裂する恐れがあります。できるだけ室温に戻し、先端ノズル口径は3mm以上でご使用ください。

※カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。