

これだけで強力防錆！(屋内用)

パワー防錆 EP2000

最小限のケレン作業でOK！ 抜群の作業性！
優れた耐化学薬品性・耐摩耗性・耐湿性

最小限の研磨作業(3種ケレン)で下処理が完了。
下塗りなしでも高い防錆力を発揮し、シャシーや屋内
の施設や設備などの錆を長期間抑えます。
混合比率1:1(重量比)と取扱いも簡単で作業性も抜群です。



色調 調色対応(日塗工色番号で指定)

容量 9kgセット(主剤・硬化剤 各4.5kg)

目的 屋内防錆上塗り

用途 ・防錆上塗り(新設の防錆塗装、防錆補修)
・工場、プラント、倉庫、鋼材建造物全般
・コンクリート面の防錆・防食・劣化防止

混合比率 主剤:硬化剤 / 1:1(重量比)

塗布面積 約28㎡(320g/㎡:1~2回塗り)

塗り重ね可能時間 約1時間~7日

硬化時間 約16時間(気温20℃・湿度60%の環境下での目安)

※塗布面積は目安です。被塗物、作業方法などで多少異なります。

特長

1. 高い防錆力
2. 最小限の表面処理でOK(3種ケレン以上)
3. すでに発生している錆の進行を抑制
4. 混合比率1:1(重量比)と取り扱いも簡単
5. 錆面、溶融亜鉛メッキ、ステンレス、コンクリート被膜面など、多種多様な素地に対応

工程図

EP2000だけで強力な塗膜を形成し、錆をしっかり押さえるから
作業工程の大幅な短縮が可能に。

【工程表】

素地調整	EP2000 (1回塗り)
------	------------------

※塗装回数は、素地の状態など
塗装条件によって異なります。

※一例

使用方法

- ① 浮き錆や不活性塗膜は除去し、ケレン(3種ケレン以上)を行ってください。活性塗膜部分は、表面の目荒しを行ってください。
 - ② 被塗面のダスト類を除去してください。海水・酸・アルカリなどで汚染されている場合には、清水洗浄を行ってください。
 - ③ 混合前に主剤・硬化剤をそれぞれ、電動攪拌機などで粘度が均一になるまで攪拌してください。
 - ④ 主剤と硬化剤を1:1(重量比)の割合で混合し、電動攪拌機などで2分程度よく混ぜ合わせてください。
- ※塗料は1時間程度で使い切れる量を混合してください。(気温20℃の環境下での目安。夏場などの高温時は15分程度を目安に調整してください。)
- ⑤ 塗装は、刷毛・ローラー・エアレスガンを使用してください。
 - ⑥ 使用後の容器・工具類は【EPレデューサー】、またはラッカーシンナーで洗浄してください。
 - ⑦ 16時間以上乾燥させてください。
- ※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。状況に合わせて調整してください。

注意点

- 【屋内用】です。屋外及び日光にさらした場合、黄変、色あせ、チョーキングが起きる事があります。
- 低温時や硬化反応中に塗膜表面に結露・湿気が加わると、ブラッシング現象を起こす事があります。
- 硬化剤混入後、通常はすぐに使用できますが、低温時(10℃以下)には、30分程度熟成時間を取り使用してください。
- 作業状況に応じて主剤・硬化剤を混合した重量に対し10%を限度に【EPレデューサー】を使用して希釈してください。
- エッジ・ボルト部などは、あらかじめ刷毛などで先塗りをしておいてください。
- 開封後はしっかり蓋をして直射日光の当たらない冷暗所に保管し、お早めに使い切るようにしてください。

□掲載している内容の一部及びすべてについて、無断で転写、転用、編集、改変、販売などの二次利用を固く禁じます。
□掲載している内容は、予告なく変更する場合があります。

【開発・製造元】

ヒトの生命を守り — あらゆるモノの再生・補強・延命化も

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL:0280・80・0005(代) FAX:0280・80・0006(代)
<https://somayq.com/>

【販売元】