

## ワンプッシュで使える 2液エポの強力接着剤

# 注射器エポキシ

ワンプッシュ二液同量配合タイプですので、ワンタッチで簡単にご使用いただけます。速乾性の極めて高い、強力な接着剤です。しかも溶剤、酸、塩水等に侵されません。FRP・ウレタン・ABS・PC・PP・TSOP・TPO等のプラスチックパーツの接着補修です。バンパーはもちろん、ヘッドライトステーの補修にも最適です。

色調：透明

目的：金属やプラスチックの接着



### 使用方法

- ①プラスチック前処理薬等で、接着面を十分に脱脂してください。  
※不十分な場合には、【注射器エポキシ】の効果が生かされません。
- ②次に目の細かいサンドペーパーで表面を足付けしてください。  
※素材によっては【ミツチャクロンマルチ】(→P.022)を使用することにより、接着効果が高まります。
- ③2本のノズルの先端をハサミで切り、ゆっくりと柄の部分を押してください。
- ④適量を定盤の上に出し、粘度が上がるまで(白く濁るまで)十分に混ぜ合わせてください。
- ⑤接着面に薄く塗り、両面を貼り合わせて完全に硬化するまで**24時間程度静置**してください。
- ⑥使用後はノズルの先端を布で拭き取り、必ず専用キャップで止め、ノズルを上、柄を下にして保管してください。

### 注意点

- 補修作業後、完全乾燥の状態を確認してからご使用ください。
- 冬場等の低温時(5℃以下)、白濁や硬化のように見えたら、透明になるまで温めてください。  
※温め方…遠赤外線、湯せん(濡れないように)等
- PP・TSOP・TPO等は、接着面にあらかじめ【ミツチャクロンマルチ】(→P022)を塗布してから、接着作業をしてください。

✓	自動車補修
✓	建築
✓	工業

コード	品名	NET	入数
44-101	注射器エポキシ	28.3g	24

※カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。