

常温にも焼付けにも使えるスーパーパテ ハイブリッドパテ(速乾)(遅乾)

金属一般の焼付け塗装に使用でき、さらに常温では FRP にも使用できる。常温・耐熱対応型スーパーパテ。



左：(速乾) 3kg 右：(遅乾) 3kg

色調 ホワイト(硬化剤混合後は、うすいブルー)

目的 焼付け塗装の下地

用途 ●金属一般(焼付け塗装時)
●FRP加工品(常温使用時)

特長

1. 耐熱性(200℃)で高温焼付け塗装にも対応。
2. ヘラ付けが良く、作業性良好。
3. 常温ではFRPにも使用可

使用方法 (速乾) 指触乾燥：約15分 硬化乾燥：約40分 (遅乾) 指触乾燥：約60分 乾燥硬化：約100分 ※気温や湿度により多少異なる場合があります。

1. 被塗面の油分・水分・ホコリ等を完全に除去して下さい。
2. 表地面をP80～240(素材により異なります)のペーパーで研磨し、ダストを除去して下さい。
3. 使用前にパテ主剤をよく攪拌し、**主剤100に対して共通硬化剤(J)2の割合(重量比)**で十分に時間をかけ、ムラなく混合して下さい。また、パテは一度に厚付けせず、薄く塗り重ねるようにヘラ付けて下さい。
4. 常温(20℃)・湿度60%で30～40分程度乾燥後、P80～120のペーパーで研磨して下さい。180℃以上の焼付け塗装時には、自然乾燥で24時間以上あけてから塗装して下さい。

注意点

1. 主剤は、使用前によく攪拌して下さい。
2. 硬化剤は、十分に揉みほぐしてから使用して下さい。
3. パテの上に直接塗装する場合は、研磨後さらにP240～320のペーパーで肌調整して下さい。
4. 湿度の高い場合、被塗面に結露が発生することがありますので、乾いたウエスでパテ付け面を拭いてから作業をして下さい。
5. 湿度の低い場合、被塗面を温めてからパテ付けを行って下さい。塗り重ねが非常にスムーズになります。
6. **主剤100に対して硬化剤2の割合(重量比)を必ず守って下さい。**バランスの悪い配合で使用しますと、硬化不良や密着不良の原因となります。
7. アルミ・亜鉛処理鋼板(薄板)は熱により素材が変形する事がありますので注意してください。また、亜鉛処理鋼板は120分以上の乾燥時間を取り、研磨して下さい。
8. パテの保管は使用前、使用後共に缶を密閉し直射日光の当たらない冷暗所に置いて下さい。

被塗物との密着性

アルミニウム	◎
ステンレス	◎
スチール	◎
焼付塗装塗膜	◎
亜鉛メッキ	○
溶融亜鉛メッキ	○
FRP ※常温使用時	○

◎＝最適
○＝良

性能表

耐熱温度※1	200℃
指触乾燥	速乾 15分 遅乾 60分
乾燥時間※2	速乾 40分 遅乾 100分
研磨性	良

※1 焼付など一時的な温度上昇
※2 研ぎはじめまでに必要な硬化時間

共通硬化剤(J) (別売り)

弊社のパテシリーズのほぼ全てに使用できる硬化剤です。パテごとに硬化剤を変える必要が無いため使いやすく、無駄ができません。

色調 ブルー

配合率 パテ 100 : 硬化剤 2

容量 80g・60g・30g



■表の内容は、あくまでも目安です。気候や素材の種類・状態、作業環境によって変化する場合があります。作業時にご参考いただく資料としてご利用下さい。

※カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。